



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

[WWW.LIGHTPARTS.COM](http://WWW.LIGHTPARTS.COM)

## **VLZ Spot Parts List**

<b>Item</b>	<b>Description</b>
5.01.01.01.11815-0-J0	Balance Iron
5.01.01.01.11939-A-J0	Axis Sleeve Reinforcing Plate
5.01.01.01.12073-B-J0	Fixing Board for Iris
5.01.01.01.13242-0	Washer
5.01.01.01.13243-0-J0	Hook Horizontal Plate
5.01.01.01.13244-0-H0	Hook Plate
5.01.01.01.14065-A-J0	Spring fixed plate
5.01.01.01.14477-0-J0	Pan Orientation Plate
5.01.01.01.15052-0	Reinforcing Plate
5.01.01.01.15053-A	Central Axis Pressing Plate
5.01.01.01.15055-D-J0	Handle Fixed Plate Welding Assembly
5.01.01.01.15058-A	Mounting Plate for Fixing Plate
5.01.01.01.15061-C-H0	Base Side Plate II
5.01.01.01.15062-A-H0	Fixing Board for Display PCB
5.01.01.01.15063-B	Arm Holder
5.01.01.01.15086-0	Fix Base
5.01.01.01.15091-0	Bracket for Light Source
5.01.01.01.15092-0	Fix Base
5.01.01.01.15099-0-J0	Fixing Board for Zoom
5.01.01.01.15100-0-J0	Adjustment assembly support plate 2
5.01.01.01.15101-A-J0	Adjustment assembly support plate 1
5.01.01.01.15102-0	fixed mount of pattern bracket
5.01.01.01.15103-0	lamp cap holder brackets
5.01.01.01.15109-0-J0	Anti-Dust Net
5.01.01.01.15162-0-J0	Plate
5.01.01.01.15173-A-J0	Fixing Board for Blower



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

[WWW.LIGHTPARTS.COM](http://WWW.LIGHTPARTS.COM)

5.01.01.01.15230-0	Positioning Plate
5.01.01.01.15408-0-J0	Prism Fixing Board
5.01.01.01.15409-0-J0	Fixing Board for Focus
5.01.01.01.15497-0	Fixing Plate of Motor I
5.01.01.01.15498-A	Fixing Board II for Motor
5.01.01.01.15500-0	Light source pad
5.01.01.01.15502-A-A0	quick lock Lock Plate
5.01.01.01.15511-0-J0	Pan Lock Bracket Weldment Assembly
5.01.01.01.15513-0-J0	Tilt Limit Bracket Welding Assy
5.01.01.01.15517-A-B0	Color Wheel
5.01.01.01.15518-0-J0	Reinforcing Plate
5.01.01.01.15519-A-J0	Supporting Plate of Pan Wiring
5.01.01.01.15520-0-J0	Pan Motor Board
5.01.01.01.15521-0-J0	Motor Base Plate
5.01.01.01.15522-0-J0	Arm Reinforcing Plate
5.01.01.01.15523-0-J0	Adjusting Plate
5.01.01.01.15524-A	Supporting Plate A of Arm Cover
5.01.01.01.15525-0	Supporting Plate B of Arm Cover
5.01.01.01.15526-A	Limit Bracket
5.01.01.01.15527-0-A0	Side Seal Plate
5.01.01.01.15529-0-J0	Front/Rear Base Cover Connection Parts
5.01.01.01.15546-A-J0	Fixing Board for Lens Cover
5.01.01.01.15547-0-J0	Tap Location Plate
5.01.01.01.15548-A-H0	Back Seal Plate
5.01.01.01.15558	Belt Pressing Plate
5.01.01.01.15600-0-J0	Washer
5.01.01.01.15733-0-J0	Tilt Limiting Plate Welding Assy
5.01.01.01.15736-0	Light Head Base Plate



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

[WWW.LIGHTPARTS.COM](http://WWW.LIGHTPARTS.COM)

5.01.01.01.15739-A-A0	Baffle
5.01.01.01.15765-A-J0	Fan Mounting Plate
5.01.01.01.15766-0-A0	Arm Cover Fix Plate
5.01.01.01.15767-0-J0	Lock Plate
5.01.01.01.15768-0-J0	Tilt Motor Plate
5.01.01.01.15769-0	Air Shield Board
5.01.01.01.15827-B-J0	Preforming for Belt
5.01.01.01.15839-0	CMY Holder
5.01.01.01.15840-0-J0	Fixing Board for Magnetic Sensor
5.01.01.01.15843-0	Air Shield Board
5.01.01.01.15925-0-J0	plug fixed plate
5.01.01.01.16016-0-J0	Air Shield Board
5.01.01.01.16082-0-J0	Balance Weight
5.01.01.01.16159-0-J0	Anti-Dust Net
5.01.01.01.16174-0	Preforming for Belt
5.01.01.01.16289-A-J0	Fixed Plate for Dustproof Cotton
5.01.01.01.16407-0-J0	Fixing Plate II of Magnetic Sensor
5.01.01.01.16582-0	Light source pad
5.01.01.01.16608-0-J0	Light Shielding Plate
5.01.01.01.19214-0-J0	drive plate 3
5.01.01.01.5537-0	Tilt Lock Washer
5.01.01.01.8601-B	Pan Position Detection Wheel
5.01.01.01.9107-0-J0	XLR Socket Fixing Board
5.01.01.01.9585-0	Bundle Holder
5.01.02.01.0279-0	Rotating Gobo Wheel Assembly A
5.01.02.01.0323-0	Rotating Gobo Wheel Assembly B
5.01.02.03.0028-C	Pulley
5.01.02.03.0051-B	Driving Gear



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

[WWW.LIGHTPARTS.COM](http://WWW.LIGHTPARTS.COM)

5.01.02.03.0245-A	Driving Gear
5.01.02.03.0292-A	Pulley
5.01.02.03.0308-A	Tilt Pulley
5.01.02.03.0313-A	Driver Pulley
5.01.02.03.0411-B	Pan Pulley
5.01.02.03.0530-0	Driven Wheel Assembly
5.01.02.03.0556-A	Pulley
5.01.02.03.0690-0	Driving Gear
5.01.02.04.0099-0	sliding rail assembly
5.01.02.06.0241-0	Rotary Axis
5.01.02.06.0256-C	Tilt Axis Accessory
5.01.02.06.0265-A	Central Rotary Axis
5.01.02.06.0302-0	Centre Turning Shaft I
5.01.02.06.0407-A	Guide shaft
5.01.02.06.0437-A	Tensile Axis Assembly
5.01.02.06.0585-0	back shaft for gobo wheel
5.01.02.06.0586-0	transmission shaft for gobo wheel
5.01.02.06.0617-0	CMY Axis
5.01.02.06.0618-0	Tilt Axis
5.01.02.07.0239-A	Tilt Axis Sleeve
5.01.02.07.0276-0	Pressing Roller
5.01.02.07.0425-B	Pan Shaft Sleeve Assembly
5.01.02.09.1060-0	Positioning Wheel
5.01.02.09.1092-A	Fix Base
5.01.02.09.1186	Axis Holder
5.01.02.09.1477-A	Pan Shaft Gasket
5.01.02.09.2121-0	Slider Fixing Holder II
5.01.02.09.2122-0	Slider Fixing Holder I



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

[WWW.LIGHTPARTS.COM](http://WWW.LIGHTPARTS.COM)

5.01.02.09.2123-B	Handle Cushion
5.01.02.09.2128-A	Holder
5.01.02.09.2135-B-A0	Bottom Board
5.01.02.09.2212-0	Head Fixing Holder 1
5.01.02.09.2213-0	Head Fixing Holder 2
5.01.02.09.2270-A	Tilt Quick Lock
5.01.03.01.0353-C	Optical Sensor Bracket
5.01.03.01.0578-0	Optical Sensor Bracket
5.01.03.01.0674-0	Holder I
5.01.03.01.0675-0	Holder II
5.01.03.01.0676-0	Holder III
5.01.03.01.0677-0	Holder IV
5.01.03.02.0285-A	Belt Cushion
5.01.04.01.0024	Hex Spacer
5.01.04.02.0043	Hex Spacer
5.01.04.02.0049	Hex Spacer
5.01.04.05.0008	Hex Aluminum Pillar
5.01.04.05.0012	Hex Aluminum Pillar
5.01.04.05.0184	Hex Aluminum Pillar
5.01.04.12.0045-0	Round Copper Pillar
5.01.04.12.0049-0	Round Copper Pillar
5.01.04.12.0053-0	Round Copper Pillar
5.01.04.12.0059-0	Round Copper Pillar
5.01.04.12.0061-0	Round Copper Pillar
5.01.04.12.0068-0	Round Copper Pillar
5.01.04.23.0004	Aluminium Tube
5.01.04.24.0086-A	Square Aluminum Pillar
5.01.04.24.0090-A	Square Aluminum Pillar



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

[WWW.LIGHTPARTS.COM](http://WWW.LIGHTPARTS.COM)

5.01.04.24.0094-A	Square Aluminum Pillar
5.01.04.24.0099-A	Square Aluminum Pillar
5.01.04.24.0103-A	Square Aluminum Pillar
5.01.04.24.0107-A	Square Aluminum Pillar
5.01.04.24.0108-A	Square Aluminum Pillar
5.01.99.01.0007-B	Quick Lock Washer
5.01.99.01.0015-F-G0	Quick Lock Assembly
5.01.99.01.0029-0-G0	Quick Lock Base
5.01.99.01.0073-0	Quick Lock Base
5.02.02.01.4521-105	Half-finished IC Software
5.02.02.01.4522-105	Half-finished IC Software
5.02.02.01.4523-105	Half-finished IC Software
5.02.02.01.4524-105	Half-finished IC Software
5.02.02.01.4525-105	Half-finished IC Software
5.02.02.01.4526-105	Half-finished IC Software
5.02.02.01.4528-105	Half-finished IC Software
5.02.03.01.0847	PCB Assembly
5.02.03.01.2561-0-0	PCB Assembly
5.02.03.01.3090-0-0	PCB Assembly
5.02.03.01.3342-0-0	PCB Assembly
5.02.03.01.3408-0-0	PCB Assembly
5.02.03.01.3433-0-0	PCB Assembly
5.02.03.01.3434-0-0	PCB Assembly
5.02.03.01.3454-0-0	PCB Assembly
5.02.03.01.3455-0-0	PCB Assembly
5.02.03.01.3456-0-0	PCB Assembly
5.02.03.01.3634-0-0	PCB Assembly
5.02.03.01.3635-0-0	PCB Assembly



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

[WWW.LIGHTPARTS.COM](http://WWW.LIGHTPARTS.COM)

5.02.03.01.3770-0-0	PCB Assembly
5.02.03.01.3802-0-0	PCB Assembly
5.02.03.01.3809-0-0	PCB Assembly
5.02.04.01.0113	Magnetic Sensor
5.02.04.01.0128	Magnetic Sensor
5.02.04.01.0129	Magnetic Sensor
5.02.04.01.0136	Magnetic Sensor
5.02.04.01.0142	Magnetic Sensor
5.02.04.01.0147	Magnetic Sensor
5.02.04.04.0081	XLR Female Socket Assembly
5.02.04.04.0082	XLR Male Socket Assembly
5.03.01.01.1194-A	Wire-passing Ring
5.03.01.01.1309-A	Wire-passing Ring
5.03.01.01.1715-0-N0	Lens Ring
5.03.01.01.1716-A-N0	Front/Rear Base Cover
5.03.01.01.1717-A-N0	Side Cover
5.03.01.01.1718-A-N0	Right Arm Cover
5.03.01.01.1719-A-N0	Left Arm Cover
5.03.01.01.1740-A-N0	lighting Head Cover
5.03.01.01.1775-A-N0	yoke top cover
5.03.01.01.1776-A-N0	arm front cover
5.03.01.01.1777-A-N0	rear yoke cover
5.03.01.02.0064-0-N0	Handle
5.03.01.99.0182-0	Positioning Plate Cushion
5.03.01.99.0229-A	Battery Fixing Plate
5.04.01.02.0107	Rotating Prism Wheel Assembly
5.04.01.04.0096	frost assembly 1
5.04.01.04.0097	frost assembly 2



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

[WWW.LIGHTPARTS.COM](http://WWW.LIGHTPARTS.COM)

5.04.01.07.0375	Rotating gobo wheel assy 1
5.04.01.07.0376	Rotating gobo wheel assy 2
5.04.01.08.0334	Color Wheel Assembly
5.04.01.08.0335	Color Wheel Assembly
5.04.01.09.0586	Magenta CMY Assembly 1
5.04.01.09.0587	Magenta CMY Assembly 2
5.04.01.09.0588	Cyan CMY Assembly 1
5.04.01.09.0589	Cyan CMY Assembly 2
5.04.01.09.0590	Yellow CMY Assembly 1
5.04.01.09.0591	Yellow CMY Assembly 2
5.04.01.09.0592	CTO Color Filter 1 Assembly
5.04.01.09.0593	CTO Color Filter 2 Assembly
5.05.01.01.0848	Base Box Assembly
5.05.01.02.0351	Base Plate Assembly
5.05.01.04.0874	Side Plate I Assembly
5.05.01.04.0875	Side Plate II Assembly
5.05.01.05.0290	Pan Bracket Assmbly
5.05.01.06.0374	Arm Assembly
5.05.01.08.0240	Left Arm Assembly
5.05.01.09.0263	Right Arm Assembly
5.05.01.10.0982	Head Assy
5.05.01.11.0417	Rear Head Assembly (Lamp Base Assembly)
5.05.01.15.1089	Motor Bracket 1 Assembly (CMY Assembly)
5.05.01.15.1091	Motor Bracket 2 Assembly (Pattern Bracket Assembly)
5.05.01.15.1094	Motor Bracket 3 Assembly (Front Head Assembly)
5.05.01.19.0033	Iris Assy
5.05.01.99.0110-0	Safety Cable Assembly
6.01.05.04.0157	H Type Crossed Slot Countersunk Head Screw





2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

[WWW.LIGHTPARTS.COM](http://WWW.LIGHTPARTS.COM)

6.01.05.91.0031	Circlip for Shaft
6.01.05.92.0020-0	Conical Coiled Pressing Spring
6.01.05.92.0021-0	Cylindrical Coiled Pressing Spring (YIII)
6.01.05.92.0067-A	L12 Type Pulling Spring
6.01.05.92.0070-A	L12 Type Pulling Spring
6.01.05.92.0129-0	Spring (Right)
6.01.06.04.0246	Screw
6.01.06.04.0246	Screw
6.01.06.99.0022	Slip Hook
6.01.06.99.0044	circle gel pillar
6.01.06.99.0045	circle gel pillar
6.01.06.99.0046	circle gel pillar
6.02.02.01.0064	Belt
6.02.02.01.0137	Belt
6.02.02.01.0177	Belt
6.02.02.01.0266	Belt
6.02.02.01.0329	Belt
6.02.02.01.0340	Belt
6.02.02.01.0457	Belt
6.02.02.01.0542	Belt
6.02.02.02.0002-B	Machine Leg
6.02.02.04.0071-A	Quakeproof Rubber
6.02.02.04.0182-0	Rubber Mat
6.02.02.06.0005-0	Rubber Sleeve
6.03.02.01.0157	Fixing Lens
6.03.02.01.0158	Zoom Lens
6.03.02.01.0159	Focus Lens
6.03.03.01.0774	Color Glass Gobo Litho



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

[WWW.LIGHTPARTS.COM](http://WWW.LIGHTPARTS.COM)

6.03.03.01.0775	Color Glass Gobo Litho
6.03.03.01.0776	Color Glass Gobo Litho
6.03.03.01.0777	Color Glass Gobo Litho
6.03.03.01.0778	Color Glass Gobo Litho
6.03.03.01.0779	Color Glass Gobo Litho
6.03.03.01.0780	Color Glass Gobo Litho
6.03.03.01.0781	Color Glass Gobo Litho
6.03.03.01.0782	Color Glass Gobo Litho
6.03.03.01.0783	Color Glass Gobo Litho
6.03.03.01.0784	Color Glass Gobo Litho
6.03.03.01.0785	Color Glass Gobo Litho
6.03.03.01.0786	Color Glass Gobo Litho
6.03.03.03.0051	White Glass Effect Gobo
6.03.03.05.0711	Metal Gobo Litho
6.03.05.03.2468	Color Filter
6.03.05.03.2470	Color Filter
6.03.05.03.2471	Color Filter
6.03.05.03.2473	Color Filter
6.03.05.03.2474	Color Filter
6.03.05.03.2475	Color Filter
6.03.05.03.2476	Color Filter
6.03.05.03.2477	Color Filter
6.03.05.03.2619	Color Filter
6.03.05.03.2620	Color Filter
6.03.05.03.2621	Color Filter
6.04.05.03.0337	LED Moudle
6.04.10.01.0016	Stepping Motor
6.04.10.01.0046	Stepping Motor



2507 HOWARD LANE, AUSTIN, TX 78728

[WWW.LIGHTPARTS.COM](http://WWW.LIGHTPARTS.COM)

6.04.10.01.0071	Stepping Motor
6.04.10.01.0092	Stepping Motor
6.04.10.01.0106	Stepping Motor
6.04.10.01.0107	Stepping Motor
6.04.10.01.0119	Stepping Motor
6.04.10.01.0138	Stepping Motor
6.04.10.01.0147	Stepping Motor
6.04.10.01.0236	Stepping Motor
6.04.10.01.0270	Stepping Motor
6.04.11.04.0313	Power Supply
6.04.12.04.0065	Power Socket
6.04.12.17.0004	Fuse Tube Holder
6.04.12.19.0040	Wiring Pillar
6.04.16.01.0017	Blower
6.04.16.02.0099	DC Fan
6.04.16.02.0164	DC Fan
6.04.17.01.0013	High-temperature Resistant Magnet
6.04.17.01.0014	High-temperature Resistant Magnet
6.04.19.01.0219-0	Radiator
6.04.20.03.0014	Fuse
6.04.20.05.0009	High temperature resistant rechargeable lithium batteries
6.04.21.01.0031	Audion Insulating Cap
6.07.01.06.0069-A	Anti-Dust Cotton for Base
6.07.01.06.0070-0	Anti-Dust Cotton for Base 2
6.07.01.99.0027-0	Cable Clip